



DE

Betriebs- und Montageanleitung

EN

Operating- and installation manual

014976

KETO-000-3/.. /F50



Bestimmungsgemäße Verwendung

- NH-Sicherungslasttrennschalter Baugröße 000, $I_e \leq 125A$ und $U_e \leq 690V AC$.
- Zur Montage auf der Hutschiene/Montageplatte.
- Nur zum Gebrauch in Innenräumen oder in geeigneten Umhausungen/Gehäusen.
- Nur Sicherungseinsätze mit versilberten Messerkontakten verwenden.

Montage und Bedienung

- Montage und Bedienung nur durch Elektrofachkräfte.
- Montage und Bedienung durch Laien nicht zulässig.
- Vor der Montage Spannungsfreiheit herstellen. Luftstrecken nach EN 60664-1 beachten.
- Wartung elektrischer Betriebsmittel gemäß nationaler Bestimmungen.





EN	Proper use - NH fuse switch disconnecter size 000, $I_e \leq 125A$ and $U_e \leq 690V$ AC. - For baseplate and DIN-rail mounting - Only for use indoors or in suitable enclosures/housings. - Only use fuse-links with silver-plated blade contacts. Installation and operation - Installation and operation may only be performed by qualified electricians. - Installation and operation by unqualified persons is not permitted. - Disconnect from the power supply before installation. - Observe air distances according to EN 60664-1. - Maintenance of electrical equipment according to national regulations.
FR	Utilisation conforme - Interrupteur-sectionneur à fusible NH calibre 000, $I_e \leq 125A$ et $U_e \leq 690V$ AC. - Pour le montage sur barre profilée DIN / Plaque de montage. - Pour un usage intérieur uniquement ou dans des enceintes/logements appropriés. - Utiliser uniquement des conducteurs fusibles avec des contacts à couteaux argentés. Montage et commande - Montage et commande uniquement réservés à des électriciens. - Montage et commande interdits aux non-professionnels. - Couper la tension avant de procéder au montage. - Respecter les lignes aériennes selon la norme EN 60664-1. - Entretien des équipements électriques conformément à la réglementation nationale.
NL	Beoogd gebruik - NH-zekeringlastscheiders bouwgrootte 000, $I_e \leq 125A$ und $U_e \leq 690V$ AC. - Voor montage op een dinrail/montageplaat. - Alleen voor gebruik binnenshuis of in geschikte behuizingen. - Alleen smeltpatronen met verzilverde mescontacten gebruiken. Montage en bediening - Montage en bediening alleen door gekwalificeerde elektromonteurs. - Montage en bediening door leken niet toegestaan. - Zorg ervoor dat er geen spanning staat voor de montage. - Neem luchtafstanden volgens EN 60664-1 in acht. - Onderhoud elektrische apparatuur volgens de nationale regelgeving.



IT	Uso conforme • Interruttore-sezionatore con fusibili dimensione 000, $I_e \leq 125A$ e $U_e \leq 690V$ AC. • Per il montaggio su guida DIN / piastra di montaggio. • Solo per l'uso in ambienti chiusi o in alloggiamenti/contenitori idonei. • Usare solo elementi fusibili con contatti a lama argentati. Montaggio e utilizzo • Il montaggio e l'utilizzo sono di esclusiva competenza di elettricisti specializzati. • Non sono consentiti il montaggio e l'utilizzo da parte di non addetti ai lavori. • Prima del montaggio assicurare l'assenza di tensione. • Rispettare le distanze di isolamento in aria secondo EN 60664-1. • Manutenzione dei mezzi operativi elettrici in conformità alle disposizioni nazionali.
ES	Uso previsto • Seccionador bajo carga para fusibles tipo NH, tamaño 000, $I_e \leq 125$ y $U_e \leq 690V$ AC. • Para montaje en riel-DIN/Placa de montaje. • Solo para uso en interiores o con envolventes/carcasas adecuadas. • Utilizar únicamente insertos de fusible con terminales planos plateados. Montaje y manejo • El montaje y el manejo deben ser realizados exclusivamente por electricistas especializados. • No se permite el montaje y el manejo por parte de personas no cualificadas. • Antes del montaje es preciso asegurarse de que no haya tensión. • Observar las distancias en el aire según la norma EN 60664-1. • Mantenimiento de medios operativos eléctricos según las disposiciones nacionales.
PL	Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem • Niskonapięciowy wysokowydajny rozłącznik bezpiecznikowy rozmiar 000, $I_e \leq 125A$ i $U_e \leq 690V$ AC. • Do montażu na szynie DIN/płyce montażowej. • Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń lub w odpowiednich obudowach. • Stosować wyłącznie wkładki bezpiecznikowe z posrebrzonymi stykami łopatkowymi. Montaż i obsługa • Montaż i obsługa wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. • Montaż i obsługa przez osoby niewykwalifikowane jest niedozwolona. • Przed montażem należy upewnić się, że odłączono napięcie. • Zachować odstępy izolacyjne powietrzne wg EN 60664-1. • Konserwacja elektrycznych środków pracy zgodnie z krajowymi przepisami.



RU

Использование по назначению

- Низковольтный выключатель нагрузки с предохранителями типоразмера 000, $I_e \leq 125A$ и $U_e \leq 690V$ переменного тока.
- Для установки на монтажную рейку/монтажную панель.
- Только для применения в помещениях или подходящих кожухах / корпусах.
- Использовать только вставки предохранителей с посеребренными ножевыми контактами.

Монтаж и обслуживание

- Монтаж и обслуживание должны выполняться только профессиональными электриками.
- Не допускается выполнение работ по монтажу и обслуживанию лицами, не являющимися специалистами.
- Перед выполнением работ по монтажу обесточить.
- Соблюдать кратчайшее пробивное расстояние по воздуху согласно EN 60664-1.
- Не требует технического обслуживания.

CN


符合规定的使用

- NH 型熔断器式隔离开关 (规格 000) · $I_e \leq 125A$ · $U_e \leq 690V AC$ 。
- DIN轨道安装/底板安装。
- 仅用于室内或合适的圈占地/外壳中。
- 仅限使用镀银闸刀式触点的保险丝芯



装配和操作

- 仅限电气专业人员进行装配和操作。
- 禁止非专业人员进行安装和操作。
- 安装之前请切断电源。
- 空气间隙请遵守 EN 60664-1。
- 免维修。



Komponentenübersicht / Components overview






Pos.	Bezeichnung / Description		
①	Frontplatte / Front panel		
②	Grundgerät / Basic device		
Zubehör / Accessories		Art. Nr. / Art. No.	S. / P.
③	Anschlussraumabdeckung AA-KETO-000-3, oben / Terminal cover, top	T8063030	8
④	Anschlussraumabdeckung AA-KETO-000-3, unten / Terminal cover, bottom	T8063100	8
⑤	Schaltstellungsanzeige EV-KETO-000-3 / Switch position indicator	T8062010	8
⑥	Stromdiebstahlsicherung SDS-KETO-00123 VE3 / Power theft protection	T8094020	12
⑦	Zur Montage auf Hutschienen nach EN 50022 Z KETO Gr.000 150-125 mm / For mounting on DIN rails acc. to EN 50022	T8065010	6




T8065010









Cu [mm²]						M	[mm]	HEX
						Nm		
1,5-16	16-50	/	35-50	1,5-35	1,5-50	4,5	13-15	4mm







T8063030
T8063100















T8062010





Ø mm² 0,75 ≤ 1.00

















T8094020





Alternativ / Alternatively:

PHOENIX CONTACT UCT-EM (21X8) - 0801489



Technische Daten / Technical data

Typ/Type				KETO-000	
Elektrische Kenngrößen Electrical characteristics	Bemessungsbetriebsspannung / Rated operational voltage	U _e	V AC	690	
	Bemessungsbetriebsstrom / Rated operational current	I _e	A	125	
	Konv. thermischer Strom mit Sicherungen / Conventional free air thermal current with fuse-links	I _{th}	A	125	
	Bemessungsisolationsspannung / Rated insulation voltage	U _i	V AC	800	
	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom / Rated conditional short-circuit current	I _{cc}	kA _{eff}	80 (500V)	
	Gebrauchskategorien / Utilization category	I _e	A	AC-23B (400V, 125A), AC-22B (500V, 125A), AC-21B (690V, 80A)	
	Bemessungsstoßspannung / Rated impulse withstand voltage	U _{imp}	kV	6	
	Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / Operating cycles with current			200	
	Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / Operating cycles without current			1400	
	Gesamtverlustleistung bei I _{th} (ohne Sicherung) / Total power loss at I _{th} (without fuse-link)		P _v	W	10,5
Sicherungs-einsätze Fuse-links	Baugröße nach DIN 43 620 / Size to DIN 43 620			000	
	max. Bemessungsstrom / max. rated current	I _N	A	125	
	max. zul. Verlustleistung pro SE / max. permis. power loss per fuse-link	P _V	W	9	
Anschluss Terminal	Fahrstuhlklemme F50 / Elevator clamp F50	Klemmquerschnitt Clamping cross-section	mm ²	1.5 - 50 Cu	
		Anzugsdrehmoment Tightening torque	Nm	4.5	
Schutzart protection class	Frontseitig, Gerät eingebaut / Front side, device fitted	Betriebszustand Operational state		IP30	
		Frontdeckel geöffnet Front cover open		IP10	
Betriebsbedingungen / Operating conditions	Umgebungstemperatur ¹⁾ / Ambient temperature ¹⁾		T _{amb}	°C	-25 bis / up to +70
	Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode		Dauerbetrieb / Continuous operation		
	Betätigung / Actuation		Abhängige Handbetätigung Dependent manual operation		
	Einbaulage / Mounting position		Senkrecht, waagerecht / Vertical, horizontal		
	Höhenlage / Altitude			m	Bis 2000 / Up to 2000
	Verschmutzungsgrad / Pollution degree			2	
	Überspannungskategorie / Overvoltage category			III	


1) oberhalb 35°C sind Reduktionsfaktoren zu beachten/above 35°C please check the reduction factors

Empfohlene Bemessungsbelastungsfaktoren nach DIN/EN 61439-2:2012-06 beachten
Recommended rated diversity factor in according with DIN/EN 61439-2:2012-06



Abmessungen / Dimensions

[mm]





JEAN MÜLLER GmbH
Elektrotechnische Fabrik
H.J.-Müller-Straße 7
D-65343 Eltville

Telefon: +49 6123 604-0
Fax: +49 6123 604-730
sales@jeanmueller.de
www.jeanmueller.de