

CHNT**NB1L-40**

Mounting Instructions
Paigaldusjuhised
Инструкции за монтаж
Instrukcja montażu
Montageanleitung
Инструкция по монтажу
Instructions de montage
Asennus-ja käyttöohjeet
Instruções de montagem
Monteringsveiledning
Montážní návod
Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje
Щодо монтування
Montaj Talimatları
Οδηγίες Εγκατάστασης
Instrucţiuni de montare
Monteringsanvisning
Montage instructies
Monteringsvejledning
Istruzzjonijiet ta ' muntagġ
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcijas
Montavimo instrukcijos



Caution: Installation by electricians only

Ettevaatust: paigaldus elektrikud ainult

Внимание: инсталиране от електротехнически само

Uwaga: Instalacja tylko przez wykwalifikowany personel

Vorsicht: Installation nur durch den Elektriker

Предупреждение: монтаж должен выполняться только квалифицированным электротехническим персоналом

ATTENTION : l'Installation par du personnel qualifié seulement

Varoitus: asennus sallittu vain sähköalan ammattilaiselle

Atenção: instalação pelos eletricistas somente

Advarsel: monteres kun av elektrikere

Varování: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací

Attenzione: installazione solo da parte di personale addestrato

PRECAUCIÓN: instalación por electricistas sólo

Увага: монтаж електрики тільки

Dikkat : Kurulum sadece elektrikçiler tarafınca yapılmalıdır.

Προσοχή: εγκατάσταση να γίνεται από ηλεκτρολόγους μόνο

ATENȚIONARE: instalarea de electricieni numai

Varning: Monteras av behörig elektriker

Let op: installatie door elektriciens alleen

Advarsel: monteres kun af elektrikere

Attenzjoni: installazzjoni mill-elettriciști biss

Figyelmeztetés: a telepítés a villanyszerelő csak

Piesardzigi: iekārtas, elektriķiem, tikai

Įspėjimas: montavimą privalo atlikti elektrikai

NB1L-40

Residual Current Operated Circuit Breaker With Over-current protection

Liigpinge piirik ülekoomuse kaitsega

Миниатюрен автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита - комбиниран

Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym

FI -LS Kombination

Автоматы дифференциальные

Disjoncteur circuit fonctionné au courant résidu avec protection surchargé

Vikavirtasuojakytkinyhdistelmä

Inerruptor diferenciado eletrónico(sem proteção contra sobrecorrente)

Jordfeilautomat

Proudový chránič s nadproudovou ochranou

Interruttore magnetotermico differenziale

Interruptores diferenciales electrónicos(sin

Protección contra sobrecorrientes)

Залишковий поточного Operated автоматичнийвимикач з перевантаження по струмузахисту

Kaçak Akım Koruma Anahtarlı Otomat

Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου

Protectie curent operat întrerupător de Circuit cu supra-curent rezidual

Personskyddsautomat / Jordfelsautomat

Resterende huidige geëxploiteerd vermogenshakelaar met overmatige huidigebescherming


Kombirelæ

Għall-protezzjoni residwa kurrenti operat Circuit Breaker mal-kurrent żejjed

Maradék jelenlegi üzemeltetett Circuit Breaker a túlzott földelés

Strāvas noplūdes relejs ar pārslodzes aizsardzību

Srovės nuotekio relė su automatinio jungklio funkcija



1

Installation
Paigaldamine
Инсталиране
Instalacja
Installation
Установка


Installation
Asennus
Instalação
Installasjon
Instalace
Installazione

Instalación
Установка
Kurulum
Εγκατάσταση
Instalare
Installera

Installeren
Installation
Installazzjoni
Telepítés
Instalēt
İdiegti



1

(mm)



	A(mm)		B(mm)
	NB1L-40 NB1L-40H	NB1L-63	
1P+N	45 ⁰ _{-0.62}	54 ⁰ _{-0.74}	77 ⁰ _{-1.2}
2P	63 ⁰ _{-0.74}	72 ⁰ _{-0.74}	78.5 ⁰ _{-1.2}
3P、3P+N	108 ⁰ _{-1.4}	126 ⁰ _{-1.4}	
4P	117 ⁰ _{-1.6}	135 ⁰ _{-1.6}	

2



Red
Punane
Червен
Czerwony
Rot
Красный

Rouge
Punainen
Vermelho
Rød
Červené
Rosso

Rojo
Червоный
Kırmızı
Kókkino
Roşu
Röd

Rood
Rød
Aħmar
Piros
Sarkans
Raudona


Green
Roheline
Зелен
Zielony
Grün
Зеленый

Vert
Vihreä
Verde
Grønn
Zelená
Verde


Verde
Зелений
Yeşil
Πράσινο
Verde
Grön

Groen
Grøn
Modor
Zöld
Zaß
Žalias



3






TH35-7.5 type mounting rail



4



In (A)	S(Cu) mm ²
1~6	1
10	1.5
16, 20	2.5
25	4
32	6
40, 50	10
63	16



Test regularly
Kontrollige regulaarselt
Редовно изпитване
Regularne badania
Regelmäßiger Test
Периодический тест
Test périodique
Testaa säännöllisesti
Teste regular
Test regelmessig
Pravidelný test
Test regolare

Ensayo periódico
Перевірити регулярно
Düzenli sinama
Δοκιμή τακτικά
Teste regulate
Regelbunden provning
Regelmätig testen
Test regelmæssigt
Ittestja regularment
Rendszeres vizsgálat
Regulāri pārbaudīt
Reguliarus testas

Zhejiang Chint Electrical Co., Ltd.

NB1L-40

Add: No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang,
Yueqing, Zhejiang 325603, P.R.China

E-mail: global-sales@chint.com

Website: <http://en.chint.com>

